

*** Stejlepladsen ***

Kære beboere

Utæt sikkerhedsventil under varmtvandsbeholder

På dit fyr sidder en varmtvandsbeholder og til den er der en "sikkerhedsventil". Sikkerhedsventilen sidder under varmtvandsbeholderen.

Sikkerhedsventilen kan give nogle små dryp i ny og næ og dryppene falder ned i risten i gulvet.

Hvis du ser, at sikkerhedsventilen drypper meget eller måske endda store mængder vand ud fra sikkerhedsventilen, bedes du straks kontakte servicecentret.

Når du er i dit bryggers, se da jævnligt på sikkerhedsventilen og se om den skulle være utæt og specielt, hvis den er meget utæt og vand løber i lind strøm.

Servicecentret har åbent alle hverdag fra kl. 07:30 – 10:30. Herefter er du velkommen til at kontakte vagtfirmaet Belfor på tlf. 70 15 38 00



← Sikkerhedsventil

**Med venlig hilsen
Servicecentret
Onsdag den 7. juni 2023**

Servicecenter
Humlebak Boligselskab
Baunebjergvej 283
3050 Humlebak
Tlf 4919 2324
sc.humlebaek@domea.dk